

## Procedure di sintonizzazione (automatica) dei canali

### Legenda:

- i modelli di decoder in grado di eseguire l'ordinamento automatico del numero di canale (LCN) sono sottolineati;
- i modelli di decoder che possono usufruire del contributo statale sono indicati in **neretto**.

Marca (Distributore)	Modello	Costrut.	NOTE
Access Media	<p><b>STBL 3012</b> <i>THINBOX (*)</i></p> <p><b>STBL 3006 (*)</b> <i>STBL 3014</i></p> <p><b>STBL 3015</b> <b>STBL 3017</b> <b>STB 5010-MBOX</b></p>	Access Media	<p><b>Procedura di SINTONIZZAZIONE</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Premere "MENU" sul telecomando</li> <li>2) Selezionare "sintonizza canali" e premere "OK"</li> <li>3) Selezionare "sintonia automatica" e premere "OK"</li> <li>4) Confermare premendo "OK"</li> <li>5) Attendere fine ricerca</li> <li>6) Premere "OK"</li> </ol> <p><b>Procedura di SINTONIZZAZIONE manuale per la ricezione anche dei canali E7 e E9 (Banda III VHF)</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Premere "MENU" sul telecomando</li> <li>2) Selezionare "sintonizza canali" e premere "OK"</li> <li>3) Selezionare "sintonia manuale digitale" e premere "OK"</li> <li>4) Selezionare "sintonia frequenza" e inserire la frequenza  "191500" (se il comune riceve Raiuno digitale sul canale E7)  "205500" (se il comune riceve Raiuno digitale sul canale E9)  e premere "OK"</li> <li>5) Selezionare "larghezza di banda", scegliere 7 Mhz e premere "OK"</li> <li>6) Selezionare "Intervallo di guardia", scegliere 1/32 e premere "OK"</li> <li>7) Selezionare "Modo di Trasmissione", scegliere 8K e premere "OK"</li> <li>8) Selezionare "Sintonizza" e premere "OK"</li> <li>9) Attendere fine ricerca</li> <li>10) Premere "OK"</li> </ol>

	<p><u>I-CAN (*)</u>  <u>I-CAN 1800</u>  <u>I-CAN 1900</u>  <u>I-CAN 2000T (*)</u>  <u>I-CAN 2100T</u>  <u>I-CAN 2000TBM</u>  <u>I-CAN 2000TBM2</u>  <u>I-CAN</u>  <u>2000TKBAR</u>  <u>I-CAN 5100</u></p>	<p>ADB</p>	<p><b>Procedura di SINTONIZZAZIONE</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Premere "MENU" sul telecomando</li> <li>2) Selezionare "Installazione" e premere "OK"</li> <li>3) Selezionare "ricerca canale" e premere "OK"</li> <li>4) Selezionare "reinstalla lista canali" e premere "OK"</li> <li>5) Premere "OK"</li> <li>5) Per avere l'ordinamento automatico dei canali selezionare "Numerazione canali automatica" altrimenti selezionare "Numerazione canali normale"</li> <li>6) Premere "OK"</li> <li>7) Attendere fine ricerca</li> <li>8) Premere "OK"</li> <li>9) In caso appaia la schermata "Conflitto di canali" scegliere il programma desiderato e premere OK altrimenti dopo alcuni secondi verrà comunque selezionato il primo programma della lista</li> <li>10) Premere "Exit" o "Menù"</li> </ol>
<p>ADB (ZAP)</p>	<p><u>I-CAN 3000T (*)</u></p>	<p>ADB</p>	<p><b>Procedura di SINTONIZZAZIONE</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Premere "MENU" sul telecomando</li> <li>2) Selezionare "Installazione" e premere "OK"</li> <li>3) Selezionare "ricerca canale" e premere "OK"</li> <li>4) Selezionare "reinstalla lista canali" e premere "OK"</li> <li>5) Premere "OK"</li> <li>5) Per avere l'ordinamento automatico dei canali selezionare "Numerazione canali automatica" altrimenti selezionare "Numerazione canali normale"</li> <li>6) Premere "OK"</li> <li>7) Attendere fine ricerca</li> <li>8) Premere "OK"</li> <li>9) In caso appaia la schermata "Conflitto di canali" scegliere il programma desiderato e premere OK altrimenti dopo alcuni secondi verrà comunque selezionato il primo programma della lista</li> <li>9) Premere "Exit" o "Menù"</li> </ol> <p><b>Procedura di SINTONIZZAZIONE semiautomatica per la ricezione anche dei canali E7 e E9 (Banda III VHF)</b></p> <p>Prima di procedere alla sintonizzazione è necessario impostare il paese (Svezia).</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Premere "MENU" sul telecomando</li> <li>2) Selezionare "Installazione" e premere "OK"</li> <li>3) Selezionare "impostazioni" e premere "OK"</li> <li>4) Selezionare "nazione" e premere "OK"</li> <li>5) Selezionare "Svezia" e premere "OK"</li> <li>6) Premere "OK"</li> <li>7) Attendere fine ricerca</li> <li>8) Premere "OK"</li> <li>9) In caso appaia la schermata "Conflitto di canali" scegliere il programma desiderato e premere OK altrimenti dopo alcuni secondi verrà comunque selezionato il primo programma della lista</li> <li>10) Premere "Exit" o "Menù"</li> </ol>

<b>Amstrad</b>	<u>MHP125</u>	ADB	<p><b>Procedura di SINTONIZZAZIONE</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Premere "MENU" sul telecomando</li> <li>2) Selezionare "Installazione" e premere "OK"</li> <li>3) Selezionare "ricerca canale" e premere "OK"</li> <li>4) Selezionare "reinstalla lista canali" e premere "OK"</li> <li>5) Premere "OK"</li> <li>5) Per avere l'ordinamento automatico dei canali selezionare "Numerazione canali automatica" altrimenti selezionare "Numerazione canali normale"</li> <li>6) Premere "OK"</li> <li>7) Attendere fine ricerca</li> <li>8) Premere "OK"</li> <li>9) In caso appaia la schermata "Conflitto di canali" scegliere il programma desiderato e premere OK altrimenti dopo alcuni secondi verrà comunque selezionato il primo programma della lista</li> <li>10) Premere "Exit" o "Menù"</li> </ol> <p><i>NOTA: Nel caso il decoder non riesca a sintonizzare i canali E7 e E9 della banda III VHF riferirsi alla procedura semiautomatica del modello ADB I-CAN 3000T</i></p>
	<u>DTT2006</u>	Tele System	<p><b>Procedura di SINTONIZZAZIONE</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Premere "MENU" sul telecomando</li> <li>2) Selezionare "Installazione" e premere "OK"</li> <li>3) Inserire PIN 1234 (a meno di modifiche da parte dell'utente) e premere "OK"</li> <li>4) Selezionare "ricerca canali" e premere "OK"</li> <li>5) Selezionare "prima installazione" e premere "OK"</li> <li>6) Attendere fine ricerca</li> <li>7) Premere "OK"</li> <li>8) Selezionare "SI" con le frecce destra/sinistra per avere l'ordinamento automatico dei canali</li> <li>9) In caso di "conflitto LCN" selezionare il canale preferito, premere il tasto "OK" .</li> <li>10) Premere "EXIT" per uscire dal menu</li> </ol>
<b>Cobra</b>	<u>Tigre</u>	ADB	<p><b>Procedura di SINTONIZZAZIONE</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Premere "MENU" sul telecomando</li> <li>2) Selezionare "Installazione" e premere "OK"</li> <li>3) Selezionare "ricerca canale" e premere "OK"</li> <li>4) Selezionare "reinstalla lista canali" e premere "OK"</li> <li>5) Premere "OK"</li> <li>5) Per avere l'ordinamento automatico dei canali selezionare "Numerazione canali automatica" altrimenti selezionare "Numerazione canali normale"</li> <li>6) Premere "OK"</li> <li>7) Attendere fine ricerca</li> <li>8) Premere "OK"</li> <li>9) Premere "Exit" o "Menù"</li> </ol> <p><i>NOTA: Nel caso il decoder non riesca a sintonizzare i canali E7 e E9 della banda III VHF riferirsi alla procedura semiautomatica del modello ADB I-CAN 3000T</i></p>

	<b><u>Digiquest</u></b> <b><u>MHP T</u></b>	ADB	<p><b>Procedura di SINTONIZZAZIONE</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Premere "MENU" sul telecomando</li> <li>2) Selezionare "Installazione" e premere "OK"</li> <li>3) Selezionare "ricerca canale" e premere "OK"</li> <li>4) Selezionare "reinstalla lista canali" e premere "OK"</li> <li>5) Premere "OK"</li> <li>5) Per avere l'ordinamento automatico dei canali selezionare "Numerazione canali automatica" altrimenti selezionare "Numerazione canali normale"</li> <li>6) Premere "OK"</li> <li>7) Attendere fine ricerca</li> <li>8) Premere "OK"</li> <li>9) In caso appaia la schermata "Conflitto di canali" scegliere il programma desiderato e premere OK altrimenti dopo alcuni secondi verrà comunque selezionato il primo programma della lista</li> <li>10) Premere "Exit" o "Menù"</li> </ol> <p><i>NOTA: Nel caso il decoder non riesca a sintonizzare i canali E7 e E9 della banda III VHF riferirsi alla procedura semiautomatica del modello ADB I-CAN 3000T</i></p>
Digiquest	<b><i>Digiquest</i></b> <b><i>MHP 1007</i></b> <b><i>Digiquest</i></b> <b><i>MHP 1008</i></b> <b><i>Digiquest</i></b> <b><i>MHP 2007</i></b> <b><i>Digiquest</i></b> <b><i>MHP 2006</i></b> <b><i>Digiquest</i></b> <b><i>MHP 3007</i></b> <b><i>Digiquest</i></b> <b><i>MHP 3008</i></b> <b><i>Digiquest</i></b> <b><i>MHP 3009</i></b>	Homecast	<p><b>Procedura di SINTONIZZAZIONE</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Premere "MENU" sul telecomando</li> <li>2) Selezionare "Installazione" e premere "OK"</li> <li>3) Inserire pin "1234" (a meno di modifiche da parte dell'utente)</li> <li>4) Selezionare "ricerca automatica" e premere "OK"</li> <li>5) Selezionare "reinstalla" e premere "OK"</li> <li>6) Attendere fine ricerca</li> <li>7) Premere "OK"</li> </ol> <p><b>Procedura di SINTONIZZAZIONE manuale per la ricezione anche dei canali E7 e E9 (Banda III VHF)</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Premere "MENU" sul telecomando</li> <li>2) Selezionare "Installazione" e premere "OK"</li> <li>3) Inserire pin "1234" (a meno di modifiche da parte dell'utente)</li> <li>4) Selezionare "ricerca manuale" e premere "OK"</li> <li>5) Selezionare "frequenza Mhz" e inserire la frequenza "191500" (se il comune riceve Raiuno digitale sul canale E7) "205500" (se il comune riceve Raiuno digitale sul canale E9) e premere "OK"</li> <li>6) Selezionare "larghezza di banda Mhz", scegliere "7 Mhz" e premere "OK"</li> <li>7) Premere "OK" e attendere fine ricerca</li> <li>8) Premere "OK"</li> </ol>

<p><b>DiPro</b> (Auriga)</p>	<p><b><u>Interact I (*)</u></b> <b><u>Interact II (*)</u></b> <b><u>Interact III</u></b> <b><u>Interact Plus</u></b></p>	<p>ADB</p>	<p><b>Procedura di SINTONIZZAZIONE</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Premere "MENU" sul telecomando</li> <li>2) Selezionare "Installazione" e premere "OK"</li> <li>3) Selezionare "ricerca canale" e premere "OK"</li> <li>4) Selezionare "reinstalla lista canali" e premere "OK"</li> <li>5) Premere "OK"</li> <li>5) Per avere l'ordinamento automatico dei canali selezionare "Numerazione canali automatica" altrimenti selezionare "Numerazione canali normale"</li> <li>6) Premere "OK"</li> <li>7) Attendere fine ricerca</li> <li>8) Premere "OK"</li> <li>9) In caso appaia la schermata "Conflitto di canali" scegliere il programma desiderato e premere OK altrimenti dopo alcuni secondi verrà comunque selezionato il primo programma della lista</li> <li>10) Premere "Exit" o "Menù"</li> </ol>
----------------------------------	--	------------	---

<p><b>Easily</b></p>	<p><b><u>1513t</u></b></p>	<p>Easily</p>	<p><b>Procedura di SINTONIZZAZIONE</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Premere "MENU" sul telecomando</li> <li>2) Selezionare "Installazione" e premere "OK"</li> <li>3) Inserire PIN 1234 (a meno di modifiche da parte dell'utente) e premere "OK"</li> <li>4) Selezionare "ricerca canali" e premere "OK"</li> <li>5) Selezionare "prima installazione" e premere "OK"</li> <li>6) Attendere fine ricerca</li> <li>7) Premere "OK"</li> <li>8) Verrà richiesto se si desidera che i canali trovati vengano memorizzati secondo l'ordine impostato dall'emittente (LCN): selezionare la modalità di memorizzazione desiderata e premere "OK"</li> <li>9) Premere "Exit"</li> </ol>
----------------------	----------------------------	---------------	--

<b>Echostar</b>	<u>T-333</u>	ADB	<p><b>Procedura di SINTONIZZAZIONE</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Premere "MENU" sul telecomando</li> <li>2) Selezionare "Installazione" e premere "OK"</li> <li>3) Selezionare "ricerca canale" e premere "OK"</li> <li>4) Selezionare "reinstalla lista canali" e premere "OK"</li> <li>5) Premere "OK"</li> <li>5) Per avere l'ordinamento automatico dei canali selezionare "Numerazione canali automatica" altrimenti selezionare "Numerazione canali normale"</li> <li>6) Premere "OK"</li> <li>7) Attendere fine ricerca</li> <li>8) Premere "OK"</li> <li>9) In caso appaia la schermata "Conflitto di canali" scegliere il programma desiderato e premere OK altrimenti dopo alcuni secondi verrà comunque selezionato il primo programma della lista</li> <li>10) Premere "Exit" o "Menù"</li> </ol> <p><i>NOTA: Nel caso il decoder non riesca a sintonizzare i canali E7 e E9 della banda III VHF riferirsi alla procedura semiautomatica del modello ADB I-CAN 3000T</i></p>
-----------------	--------------	-----	--

<b>Elsag Datamat</b>	<u>Aries 1000H</u>		<p><b>Procedura di SINTONIZZAZIONE</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Premere "Menù" sul telecomando</li> <li>2) Selezionare "Installazione" e premere "OK"</li> <li>3) Inserire pin "1234" (a meno di modifiche da parte dell'utente)</li> <li>4) Selezionare "impostazioni decoder" e premere "OK"</li> <li>5) Selezionare "ricerca canali" e premere "OK"</li> <li>6) Attendere fine ricerca</li> <li>7) Selezionare "SI" e premere "OK"</li> <li>8) Premere "EXIT"</li> </ol>
----------------------	--------------------	--	--

<b>Fairmate</b>	<u>T3010MHP</u> (*)	Homecast	<p><b>Procedura di SINTONIZZAZIONE</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Premere "Menù" sul telecomando</li> <li>2) Selezionare "Installazione" e premere "OK"</li> <li>3) Inserire pin "1234" (a meno di modifiche da parte dell'utente)</li> <li>4) Selezionare "ricerca automatica" e premere "OK"</li> <li>5) Selezionare "reinstalla" e premere "OK"</li> <li>6) Attendere fine ricerca</li> <li>7) Premere "OK"</li> </ol> <p><b>Procedura di SINTONIZZAZIONE manuale per la ricezione anche dei canali E7 e E9 (Banda III VHF)</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Premere "MENU" sul telecomando</li> <li>2) Selezionare "Installazione" e premere "OK"</li> <li>3) Inserire pin "1234" (a meno di modifiche da parte dell'utente)</li> <li>4) Selezionare "ricerca manuale" e premere "OK"</li> <li>5) Selezionare "frequenza Mhz" e inserire la frequenza "191500" (se il comune riceve Raiuno digitale sul canale E7) "205500" (se il comune riceve Raiuno digitale sul canale E9) e premere "OK"</li> <li>6) Selezionare "larghezza di banda Mhz", scegliere "7 Mhz" e premere "OK"</li> <li>7) Premere "OK" e attendere fine ricerca</li> <li>8) Premere "OK"</li> </ol>
-----------------	------------------------	----------	---

<b>FTE</b>	<u><b>IRD800SM</b></u>		<p><b>Procedura di SINTONIZZAZIONE</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Premere "Menù" sul telecomando</li> <li>2) Selezionare "Installazione" e premere "OK"</li> <li>3) Inserire pin "1234" (a meno di modifiche da parte dell'utente)</li> <li>4) Selezionare "ricerca canali" e premere "OK"</li> <li>5) Selezionare "ricerca prima installazione" e premere "OK"</li> <li>6) Attendere fine ricerca</li> <li>7) Premere "OK"</li> </ol>
------------	------------------------	--	---

<b>Fuba</b>	<u><b>ODE 849</b></u>	Tele System	<p><b>Procedura di SINTONIZZAZIONE</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Premere "MENU" sul telecomando</li> <li>2) Selezionare "Sistema" e premere "OK"</li> <li>3) Selezionare "ricerca canale" e premere "OK"</li> <li>4) Premere il pulsante "ROSSO" sul telecomando</li> <li>5) Attendere fine ricerca</li> <li>6) In caso di "conflitto LCN" selezionare il canale preferito, premere il tasto "ROSSO" e confermare con il tasto "OK" . (Se l'utente non opera la selezione, dopo pochi secondi il ricevitore opererà la scelta in automatico.)</li> <li>7) Premere il tasto "VERDE" per aggiungere tutti i canali trovati in lista.</li> <li>8) Premere "OK".</li> <li>9) Premere "EXIT" per uscire dal menu</li> </ol>
	<u><b>ODE 846</b></u>	Tele System	<p><b>Procedura di SINTONIZZAZIONE</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Premere "MENU" sul telecomando</li> <li>2) Selezionare "Installazione" e premere "OK"</li> <li>3) Inserire PIN 1234 (a meno di modifiche da parte dell'utente) e premere "OK"</li> <li>4) Selezionare "ricerca canali" e premere "OK"</li> <li>5) Selezionare "prima installazione" e premere "OK"</li> <li>6) Attendere fine ricerca</li> <li>7) Premere "OK"</li> <li>8) Selezionare "SI" con le frecce destra/sinistra per avere l'ordinamento automatico dei canali</li> <li>9) In caso di "conflitto LCN" selezionare il canale preferito, premere il tasto "OK" .</li> <li>10) Premere "EXIT" per uscire dal menu</li> </ol>

<b>Goldtop</b>	<i>Derby</i>	Access Media	<p><b>Procedura di SINTONIZZAZIONE</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Premere "MENU" sul telecomando</li> <li>2) Selezionare "sintonizza canali" e premere "OK"</li> <li>3) Selezionare "sintonia automatica" e premere "OK"</li> <li>4) Confermare premendo "OK"</li> <li>5) Attendere fine ricerca</li> <li>6) Premere "OK"</li> </ol> <p><b>Procedura di SINTONIZZAZIONE manuale per la ricezione anche dei canali E7 e E9 (Banda III VHF)</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Premere "MENU" sul telecomando</li> <li>2) Selezionare "sintonizza canali" e premere "OK"</li> <li>3) Selezionare "sintonia manuale digitale" e premere "OK"</li> <li>4) Selezionare "sintonia frequenza" e inserire la frequenza "191500" (se il comune riceve Raiuno digitale sul canale E7) "205500" (se il comune riceve Raiuno digitale sul canale E9) e premere "OK"</li> <li>5) Selezionare "larghezza di banda", scegliere 7 Mhz e premere "OK"</li> <li>6) Selezionare "Intervallo di guardia", scegliere 1/32 e premere "OK"</li> <li>7) Selezionare "Modo di Trasmissione", scegliere 8K e premere "OK"</li> <li>8) Selezionare "Sintonizza" e premere "OK"</li> <li>9) Attendere fine ricerca</li> <li>10) Premere "OK"</li> </ol>
----------------	--------------	-----------------	---

<b>Hantarex</b> (Elsag Datamat)	<u><b>Aries 1000H</b></u>		<p><b>Procedura di SINTONIZZAZIONE</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Premere "Menù" sul telecomando</li> <li>2) Selezionare "Installazione" e premere "OK"</li> <li>3) Inserire pin "1234" (a meno di modifiche da parte dell'utente)</li> <li>4) Selezionare "impostazioni decoder" e premere "OK"</li> <li>5) Selezionare "ricerca canali" e premere "OK"</li> <li>6) Attendere fine ricerca</li> <li>7) Selezionare "SI" e premere "OK"</li> <li>8) Premere "EXIT"</li> </ol>
---------------------------------------	---------------------------	--	--

<b>Homecast</b>	<i>T3010MHP (*)</i>	Homecast	<p><b><i>Procedura di SINTONIZZAZIONE</i></b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Premere "MENU" sul telecomando</li> <li>2) Selezionare "Installazione" e premere "OK"</li> <li>3) Inserire pin "1234" (a meno di modifiche da parte dell'utente)</li> <li>4) Selezionare "ricerca automatica" e premere "OK"</li> <li>5) Selezionare "reinstalla" e premere "OK"</li> <li>6) Attendere fine ricerca</li> <li>7) Premere "OK"</li> </ol> <p><b><i>Procedura di SINTONIZZAZIONE manuale per la ricezione anche dei canali E7 e E9 (Banda III VHF)</i></b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Premere "MENU" sul telecomando</li> <li>2) Selezionare "Installazione" e premere "OK"</li> <li>3) Inserire pin "1234" (a meno di modifiche da parte dell'utente)</li> <li>4) Selezionare "ricerca manuale" e premere "OK"</li> <li>5) Selezionare "frequenza Mhz" e inserire la frequenza "191500" (se il comune riceve Raiuno digitale sul canale E7) "205500" (se il comune riceve Raiuno digitale sul canale E9) e premere "OK"</li> <li>6) Selezionare "larghezza di banda Mhz", scegliere "7 Mhz" e premere "OK"</li> <li>7) Premere "OK" e attendere fine ricerca</li> <li>8) Premere "OK"</li> </ol>
-----------------	---------------------	----------	---

Humax	<u>DTT 3500</u> <u>DIGIFOX</u> <u>TIVUBOX</u>	Humax	<p><b>Nota: Per questi modelli prima di procedere alla sintonizzazione potrebbe essere necessario cancellare le liste canali precedentemente memorizzate (vedi procedura di CANCELLAZIONE LISTE) a meno che non si tratti di una prima installazione.</b></p> <p><b>Procedura di SINTONIZZAZIONE</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Premere "MENU" sul telecomando</li> <li>2) Selezionare "Sistema" e premere "OK"</li> <li>3) Selezionare "Ricerca canale" e premere "OK" (se richiesto inserire PIN "0000")</li> <li>4) ) Premere "tasto ROSSO" sul telecomando per eseguire una ricerca automatica dei canali</li> <li>5) Attendere fine ricerca</li> <li>6) In caso di "Conflitto LCN", selezionare il canale desiderato e premere "OK". (Ripetere l'operazione in caso di ulteriori conflitti).</li> <li>7) Premere "tasto VERDE" per aggiungere i canali alla lista TV.</li> <li>8) Premere "OK"</li> <li>9) Premere "Exit"</li> </ol> <p><b>Procedura di CANCELLAZIONE LISTE</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Premere "MENU" sul telecomando</li> <li>2) Selezionare "Canale" e premere "OK"</li> <li>3) Selezionare "Cancella canale" e premere "OK" (se richiesto inserire PIN "0000")</li> <li>4) Premere "tasto VERDE" sul telecomando per selezionare tutti i canali</li> <li>5) Premere "OK" per cancellare la lista canali</li> <li>6) Premere "Exit" sul telecomando</li> </ol>
-------	---	-------	---

Humax	<u>DTS 9000 B</u> <u>DTS 9000 N</u>	Humax	<p><b>Procedura di SINTONIZZAZIONE</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Premere "MENU" sul telecomando</li> <li>2) Selezionare "installazione" e premere "OK"</li> <li>3) Inserire PIN "0000" (a meno di modifiche da parte dell'utente)</li> <li>4) Selezionare "ricerca canale terrestre" e premere "freccia a destra" o "OK"</li> <li>5) Selezionare "ricerca automatica" e premere "freccia a destra" o "OK"</li> <li>6) Attendere fine ricerca</li> <li>7) Selezionare "Salva" e premere "OK"</li> <li>8) Premere "Exit"</li> </ol>
-------	--	-------	---

<p>Humax</p>	<p>DTT 4000 (*) DTT 4100 DTT 4500 DTT 5000 (*) LIT 17 DTT LIT 26 DTT LIT 26 TPVR LIT 32 TPVR LIT 40 TPVR</p>	<p>Humax</p>	<p><b>Nota: Per questi modelli prima di procedere alla sintonizzazione è necessario cancellare le liste canali precedentemente memorizzate (si consiglia di eseguire la procedura di SINTONIZZAZIONE <u>CON</u> CANCELLAZIONE LISTE).</b></p> <p><b>Procedura di SINTONIZZAZIONE <u>CON</u> CANCELLAZIONE LISTE</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Premere "MENU" (oppure "DTV setup" per i modelli LIT xx) sul telecomando.</li> <li>2) Selezionare "elaborazione canali" e premere "OK"</li> <li>3) Selezionare "elaborazione elenco canali" e premere "freccia a destra" oppure "OK"</li> <li>4) Inserire PIN "0000" (a meno di modifiche da parte dell'utente)</li> <li>5) Selezionare "Gruppo" e premere "OK"</li> <li>6) Selezionare "TV" e premere "OK"</li> <li>7) Selezionare "Seleziona tutto" e premere "OK"</li> <li>8) Selezionare "Cancella" e premere "OK"</li> <li>9) Selezionare "Gruppo" e premere "OK"</li> <li>10) Selezionare "Radio" e premere "OK"</li> <li>11) Ripetere i punti 7 e 8</li> <li>12) Selezionare "Gruppo" e premere "OK"</li> <li>13) Selezionare "Cestino" e premere "OK"</li> <li>14) Ripetere i punti 7 e 8</li> <li>15) Premere "freccia a sinistra"</li> <li>16) Premere "OK" per salvare le modifiche</li> <li>17) Premere "MENU" sul telecomando</li> <li>18) Premere "OK" per avviare la "ricerca canali"</li> <li>19) Attendere fine ricerca</li> <li>20) Premere "OK"</li> <li>21) Premere "Exit" o "MENU"</li> </ol> <p><b>Nota: nel caso di "prima" installazione (decoder collegato per la prima volta) può essere eseguita la procedura seguente (più semplice).</b></p> <p><b>Procedura di SINTONIZZAZIONE <u>SENZA</u> CANCELLAZIONE LISTE</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Premere "MENU" (oppure "DTV setup" per i modelli LIT xx) sul telecomando</li> <li>2) Selezionare "sistema" (oppure "installazione" per il modello 4100) e premere "OK"</li> <li>3) Inserire PIN "0000" (a meno di modifiche da parte dell'utente)</li> <li>4) Selezionare "ricerca automatica" e premere "freccia a destra" o "OK"</li> <li>5) Attendere fine ricerca</li> <li>6) Selezionare "Salva" e premere "OK"</li> <li>7) Premere "Exit"</li> </ol> <p><b>Procedura di SINTONIZZAZIONE manuale per la ricezione anche dei canali E7 e E9 (Banda III VHF)</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Premere "MENU" (oppure "DTV setup" per i modelli LIT xx) sul telecomando.</li> <li>2) Selezionare "Installazione" e premere "OK"</li> <li>3) Inserire PIN "0000" (a meno di modifiche da parte dell'utente)</li> <li>4) Selezionare "Ricerca manuale" e premere "freccia a destra" oppure "OK"</li> <li>5) Selezionare "Frequenza" e premere "freccia a destra" oppure "OK"</li> <li>6) Inserire la frequenza "191500" (se il comune riceve Raiuno digitale sul canale E7) "205500" (se il comune riceve Raiuno digitale sul canale E9) e premere "OK"</li> <li>7) Selezionare "Ricerca" e premere "OK"</li> <li>8) Attendere fine ricerca</li> <li>9) Se la ricerca ha successo ("salva" è già selezionato), premere "OK"</li> <li>10) Premere "Exit"</li> </ol>
--------------	--	--------------	---

<b>Hyundai</b>	<b>MHP 9000</b>	Hyundai	<p><b>Procedura di SINTONIZZAZIONE</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Premere "MENU" sul telecomando</li> <li>2) Selezionare "installazione" e premere "OK"</li> <li>3) Selezionare "settaggi di fabbrica" e premere "OK"</li> <li>4) Per confermare premere "OK"</li> <li>5) Impostare lingua "italia" e rete "italy" attraverso le frecce del telecomando.</li> <li>6) selezionare "settaggio OK" e premere "OK"</li> <li>7) Per confermare premere "OK"</li> <li>8) Attendere fine ricerca</li> <li>9) Premere "Exit" (3 volte)</li> </ol>
----------------	-----------------	---------	--

<b>IRRADIO</b> (Melchioni)	<b>DTI-3800</b> <b>DTI-3820</b>	Tele System	<p><b>Procedura di SINTONIZZAZIONE</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Premere "MENU" sul telecomando</li> <li>2) Selezionare "Installazione" e premere "OK"</li> <li>3) Inserire PIN 1234 (a meno di modifiche da parte dell'utente) e premere "OK"</li> <li>4) Selezionare "ricerca canali" e premere "OK"</li> <li>5) Selezionare "prima installazione" e premere "OK"</li> <li>6) Attendere fine ricerca</li> <li>7) Premere "OK"</li> <li>8) Selezionare "SI" con le frecce destra/sinistra per avere l'ordinamento automatico dei canali</li> <li>9) In caso di "conflitto LCN" selezionare il canale preferito, premere il tasto "OK".</li> <li>10) Premere "EXIT" per uscire dal menu</li> </ol>
-------------------------------	------------------------------------	-------------	--

<b>Kathrein</b> (Sira)	<b>UFT 673 SI</b>		<p><b>Procedura di SINTONIZZAZIONE</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Premere "MENU" sul telecomando.</li> <li>2) Selezionare "installazione" e premere "OK".</li> <li>3) Inserire PIN "1234".(se non modificato dall'utente)</li> <li>4) Selezionare "ricerca canali" e premere "OK".</li> <li>5) Selezionare "Ricerca Prima Installazione" e premere "OK".</li> <li>6) A fine ricerca confermare premendo "OK".</li> <li>7) Posizionarsi con il cursore destro su "SI" (per ordinamento LCN) e premere "OK".</li> <li>8) Premere "Exit".</li> </ol>
	<b>UFT 591 SI</b>		<p><b>Procedura di SINTONIZZAZIONE</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Premere "MENU" sul telecomando.</li> <li>2) Selezionare "installazione" e premere "OK".</li> <li>3) Inserire PIN "1234".(se non modificato dall'utente)</li> <li>4) Selezionare "ricerca automatica" e premere "OK".</li> <li>5) Selezionare "Reinstalla" e premere "OK".</li> <li>4) A fine ricerca confermare premendo "OK".</li> </ol>

<b>Lenoir</b>	<b>T3010MHP</b>	Homecast	<p><b>Procedura di SINTONIZZAZIONE</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Premere "MENU" sul telecomando</li> <li>2) Selezionare "Installazione" e premere "OK"</li> <li>3) Inserire pin "1234" (a meno di modifiche da parte dell'utente)</li> <li>4) Selezionare "ricerca automatica" e premere "OK"</li> <li>5) Selezionare "reinstalla" e premere "OK"</li> <li>6) Attendere fine ricerca</li> <li>7) Premere "OK"</li> </ol> <p><b>Procedura di SINTONIZZAZIONE manuale per la ricezione anche dei canali E7 e E9 (Banda III VHF)</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Premere "MENU" sul telecomando</li> <li>2) Selezionare "Installazione" e premere "OK"</li> <li>3) Inserire pin "1234" (a meno di modifiche da parte dell'utente)</li> <li>4) Selezionare "ricerca manuale" e premere "OK"</li> <li>5) Selezionare "frequenza Mhz" e inserire la frequenza "191500" (se il comune riceve Raiuno digitale sul canale E7) "205500" (se il comune riceve Raiuno digitale sul canale E9) e premere "OK"</li> <li>6) Selezionare "larghezza di banda Mhz", scegliere "7 Mhz" e premere "OK"</li> <li>7) Premere "OK" e attendere fine ricerca</li> <li>8) Premere "OK"</li> </ol>
---------------	-----------------	----------	---

<b>Mediasat</b> (Mediasat)	<b><u>DIGIFOX</u></b> <b><u>TIVUBOX</u></b>	Humax	<p><b>Nota: Per questi modelli prima di procedere alla sintonizzazione potrebbe essere necessario cancellare le liste canali precedentemente memorizzate (vedi procedura di CANCELLAZIONE LISTE) a meno che non si tratti di una prima installazione.</b></p> <p><b>Procedura di SINTONIZZAZIONE</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Premere "MENU" sul telecomando</li> <li>2) Selezionare "Sistema" e premere "OK"</li> <li>3) Selezionare "Ricerca canale" e premere "OK" (se richiesto inserire PIN "0000")</li> <li>4) ) Premere "tasto ROSSO" sul telecomando per eseguire una ricerca automatica dei canali</li> <li>5) Attendere fine ricerca</li> <li>6) In caso di "Conflitto LCN", selezionare il canale desiderato e premere "OK". (Ripetere l'operazione in caso di ulteriori conflitti).</li> <li>7) Premere "tasto VERDE" per aggiungere i canali alla lista TV.</li> <li>8) Premere "OK"</li> <li>9) Premere "Exit"</li> </ol> <p><b>Procedura di CANCELLAZIONE LISTE</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Premere "MENU" sul telecomando</li> <li>2) Selezionare "Canale" e premere "OK"</li> <li>3) Selezionare "Cancella canale" e premere "OK" (se richiesto inserire PIN "0000")</li> <li>4) Premere "tasto VERDE" sul telecomando per selezionare tutti i canali</li> <li>5) Premere "OK" per cancellare la lista canali</li> <li>6) Premere "Exit" sul telecomando</li> </ol>
-------------------------------	--	-------	---

<b>Mediasoft</b>	<i>HST2000-MHP</i>	Hyundai	<p><b>Procedura di SINTONIZZAZIONE</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Premere "MENU" sul telecomando</li> <li>2) Selezionare "installazione" e premere "OK"</li> <li>3) Selezionare "settaggi di fabbrica" e premere "OK"</li> <li>4) Per confermare premere "OK"</li> <li>5) Impostare lingua "italia" e rete "italy" attraverso le frecce del telecomando.</li> <li>6) selezionare "settaggio OK" e premere "OK"</li> <li>7) Per confermare premere "OK"</li> <li>8) Attendere fine ricerca</li> <li>9) Premere "Exit" (3 volte)</li> </ol>
------------------	--------------------	---------	--

<b>Metronic</b>	<i>Tidder</i>	Sagem	<p><b>Procedura di SINTONIZZAZIONE</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Premere "MENU" sul telecomando</li> <li>2) Selezionare "Installazione" e premere "OK"</li> <li>3) Inserire pin "1234" e premere "OK"</li> <li>4) Selezionare "Impostazioni apparecchio" e premere "OK"</li> <li>5) Selezionare "sintonizzazione automatica" e premere "OK"</li> <li>6) Per confermare premere "OK"</li> <li>7) Attendere fine ricerca</li> <li>8) Premere "OK"</li> </ol> <p><b>Procedura di NUMERAZIONE DEI CANALI</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Premere "MENU" sul telecomando</li> <li>2) Selezionare "Installazione" e premere "OK"</li> <li>3) Inserire pin "1234" e premere "OK"</li> <li>4) Selezionare "Impostazioni apparecchio" e premere "OK"</li> <li>5) Selezionare "Numerazione dei canali" e premere "OK"</li> <li>6) Selezionare "Gestione numerazione automatica"</li> <li>7) Selezionare "SI" con le frecce Destra/Sinistra e premere "OK"</li> <li>5) Attendere il termine della scansione e premere "Exit"</li> </ol>
-----------------	---------------	-------	--

<b>Motorola</b>	<i>MDV2000T</i>	ADB	<p><b>Procedura di SINTONIZZAZIONE</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Premere "MENU" sul telecomando</li> <li>2) Selezionare "Installazione" e premere "OK"</li> <li>3) Selezionare "ricerca canale" e premere "OK"</li> <li>4) Selezionare "reinstalla lista canali" e premere "OK"</li> <li>5) Premere "OK"</li> <li>5) Per avere l'ordinamento automatico dei canali selezionare "Numerazione canali automatica" altrimenti selezionare "Numerazione canali normale"</li> <li>6) Premere "OK"</li> <li>7) Attendere fine ricerca</li> <li>8) Premere "OK"</li> <li>9) In caso appaia la schermata "Conflitto di canali" scegliere il programma desiderato e premere OK altrimenti dopo alcuni secondi verrà comunque selezionato il primo programma della lista</li> <li>10) Premere "Exit" o "Menù"</li> </ol> <p><i>NOTA: Nel caso il decoder non riesca a sintonizzare i canali E7 e E9 della banda III VHF riferirsi alla procedura semiautomatica del modello ADB I-CAN 3000T</i></p>
-----------------	-----------------	-----	--

<b>Nokia</b>	<i>Mediamaster 310 T (*)</i>	Nokia	<p><b>Procedura di SINTONIZZAZIONE</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Premere "Navi" sul telecomando</li> <li>2) Selezionare "installazione" e premere "OK"</li> <li>3) Premere "OK" (2 volte)</li> <li>4) Selezionare "lingua" ed impostare italiano attraverso le frecce</li> <li>5) Selezionare "paese" ed impostare italia attraverso le frecce</li> <li>6) Premere "OK"</li> <li>7) Selezionare "ricerca automatica" e premere "OK"</li> <li>8) Attendere fine ricerca</li> <li>9) Premere "OK" (2 volte)</li> </ol>
<b>Nordmende</b>	<i>T3010 MHP (*)</i>	Homecast	<p><b>Procedura di SINTONIZZAZIONE</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Premere "MENU" sul telecomando</li> <li>2) Selezionare "Installazione" e premere "OK"</li> <li>3) Inserire pin "1234" (a meno di modifiche da parte dell'utente)</li> <li>4) Selezionare "ricerca automatica" e premere "OK"</li> <li>5) Selezionare "reinstalla" e premere "OK"</li> <li>6) Attendere fine ricerca</li> <li>7) Premere "OK"</li> </ol> <p><b>Procedura di SINTONIZZAZIONE manuale per la ricezione anche dei canali E7 e E9 (Banda III VHF)</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Premere "MENU" sul telecomando</li> <li>2) Selezionare "Installazione" e premere "OK"</li> <li>3) Inserire pin "1234" (a meno di modifiche da parte dell'utente)</li> <li>4) Selezionare "ricerca manuale" e premere "OK"</li> <li>5) Selezionare "frequenza Mhz" e inserire la frequenza "191500" (se il comune riceve Raiuno digitale sul canale E7) "205500" (se il comune riceve Raiuno digitale sul canale E9) e premere "OK"</li> <li>6) Selezionare "larghezza di banda Mhz", scegliere "7 Mhz" e premere "OK"</li> <li>7) Premere "OK" e attendere fine ricerca</li> <li>8) Premere "OK"</li> </ol>

<b>Philips</b>	<b>DTR4610</b> <b>DTR4610/08</b> <b>DTR4610/28</b> <b>DTR6600/08 (*)</b> <b>DTR6600/00</b> <b>DTR6610</b> <b>DTR6610/00</b> <b>DTR6610/08</b>	Philips	<p><b>Procedura di SINTONIZZAZIONE</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Premere "MENU" sul telecomando</li> <li>2) Selezionare "Installazione" e premere "OK"</li> <li>3) Selezionare "ricerca canali" e premere "OK"</li> <li>4) Selezionare "ricarica tutti gli elenchi canali" e premere "OK"</li> <li>5) Premere "OK"</li> <li>6) Attendere fine ricerca</li> <li>7) Premere "OK"</li> <li>8) Premere "Exit" o "Menù"</li> </ol> <p><b>Procedura di SINTONIZZAZIONE semiautomatica per la ricezione anche dei canali E7 e E9 (Banda III VHF)</b>                      Prima di procedere alla sintonizzazione è necessario impostare il paese (Svezia).</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Premere "MENU" sul telecomando</li> <li>2) Selezionare "Installazione" e premere "OK"</li> <li>3) Selezionare "impostazioni" e premere "OK"</li> <li>4) Selezionare "nazione" e premere "OK"</li> <li>5) Selezionare "Svezia" e premere "OK"</li> <li>6) Premere "OK"</li> <li>7) Attendere fine ricerca</li> <li>8) Premere "OK"</li> <li>9) In caso appaia la schermata "Conflitto di canali" scegliere il programma desiderato e premere OK altrimenti dopo alcuni secondi verrà comunque selezionato il primo programma della lista</li> <li>10) Premere "Exit" o "Menù"</li> </ol>
	<b>DTR2610</b> <b>DTR2610/08</b> <b>DTR2610/24</b> <b>DTR2610/28 (*)</b> <b>DTR220/24</b>	Philips	<p><b>Procedura di SINTONIZZAZIONE</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Premere "MENU" sul telecomando</li> <li>2) Selezionare "Installazione" e premere "OK"</li> <li>3) Selezionare "installazione canali" e premere "OK"</li> <li>4) Selezionare "reinstalla tutti i canali" e premere "OK"</li> <li>5) Premere "OK"</li> <li>6) Attendere fine ricerca</li> <li>7) Premere "Back"</li> <li>8) Premere "Exit" o "Menù"</li> </ol>

<p><b>Planet</b> (Fracarro)</p>	<p><b><u>PL7100MHP</u></b> (*)</p>	<p>ADB</p>	<p><b>Procedura di SINTONIZZAZIONE</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Premere "MENU" sul telecomando</li> <li>2) Selezionare "Installazione" e premere "OK"</li> <li>3) Selezionare "ricerca canale" e premere "OK"</li> <li>4) Selezionare "reinstalla lista canali" e premere "OK"</li> <li>5) Premere "OK"</li> <li>6) Attendere fine ricerca</li> <li>7) Premere "OK"</li> <li>8) In caso appaia la schermata "Conflitto di canali" scegliere il programma desiderato e premere OK altrimenti dopo alcuni secondi verrà comunque selezionato il primo programma della lista</li> <li>9) Premere "Exit" o "Menù"</li> </ol> <p><b>Procedura di SINTONIZZAZIONE semiautomatica per la ricezione anche dei canali E7 e E9 (Banda III VHF)</b></p> <p>Prima di procedere alla sintonizzazione è necessario impostare il paese (Svezia).</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Premere "MENU" sul telecomando</li> <li>2) Selezionare "Installazione" e premere "OK"</li> <li>3) Selezionare "impostazioni" e premere "OK"</li> <li>4) Selezionare "nazione" e premere "OK"</li> <li>5) Selezionare "Svezia" e premere "OK"</li> <li>6) Premere "OK"</li> <li>7) Attendere fine ricerca</li> <li>8) Premere "OK"</li> <li>9) In caso appaia la schermata "Conflitto di canali" scegliere il programma desiderato e premere OK altrimenti dopo alcuni secondi verrà comunque selezionato il primo programma della lista</li> <li>10) Premere "Exit" o "Menù"</li> </ol>
-------------------------------------	------------------------------------	------------	--

<p><b>Sagem</b></p>	<p><u>ITD 67 IT</u> <u>ITD70 (*)</u> <u>ITD70B</u></p>	<p>Sagem (da confermare)</p>	<p><b>Procedura di SINTONIZZAZIONE</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Premere "MENU" sul telecomando</li> <li>2) Selezionare "Installazione" e premere "OK"</li> <li>3) Inserire pin "1234" e premere "OK"</li> <li>4) Selezionare "Impostazioni apparecchio" e premere "OK"</li> <li>5) Selezionare "sintonizzazione automatica" e premere "OK"</li> <li>6) Per confermare premere "OK"</li> <li>7) Attendere fine ricerca</li> <li>8) Salvare elenco canali selezionando "SI" e premere "OK"</li> </ol> <p><b>Procedura di NUMERAZIONE (AUTOMATICA) DEI CANALI</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Premere "MENU" sul telecomando</li> <li>2) Selezionare "Installazione" e premere "OK"</li> <li>3) Inserire pin "1234" e premere "OK"</li> <li>4) Selezionare "Impostazioni apparecchio" e premere "OK"</li> <li>5) Selezionare "Numerazione dei canali" e premere "OK"</li> <li>6) Selezionare "Gestione numerazione automatica"</li> <li>7) Selezionare "SI" con le frecce Destra/Sinistra e premere "OK"</li> <li>5) Attendere il termine della scansione e premere "Exit"</li> </ol> <p><b>Procedura di SINTONIZZAZIONE per la ricezione anche dei canali E7 e E9 (Banda III VHF)</b></p> <p>NOTA: Prima di procedere alla sintonizzazione potrebbe essere necessario operare manualmente sulla scelta paese (procedura semiautomatica) – in corso di verifica</p>
---------------------	--	--------------------------------------	---

	DTB-9500F DTB-S500F (*) DTB-S501E	Samsung	<p><b>Nota: Per questi modelli prima di procedere alla sintonizzazione è necessario cancellare le liste canali precedentemente memorizzate (vedi procedura di CANCELLAZIONE LISTE) a meno che non si tratti di una prima installazione.</b></p> <p><b>Procedura di CANCELLAZIONE LISTE</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Premere "MENU" sul telecomando</li> <li>2) Selezionare "organizzazione canale" e premere "OK"</li> <li>3) Inserire PIN "0000" (a meno di modifiche da parte dell'utente)</li> <li>4) Selezionare "cancella tutti i canali" e premere "OK"</li> <li>5) Per confermare premere "OK"</li> <li>6) Premere "Exit" per tornare al menu principale</li> </ol> <p><b>Procedura di SINTONIZZAZIONE</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Selezionare "Installazione" e premere "OK"</li> <li>2) Inserire PIN "0000" (a meno di modifiche da parte dell'utente)</li> <li>3) Selezionare "autoscansione" e premere "OK"</li> <li>4) Premere OK</li> <li>5) Attendere fine ricerca e premere "OK"</li> <li>6) Premere "Exit" (3 volte)</li> </ol>
Samsung	DTB- B570EXET	Samsung	<p><b>Nota: Per questi modelli prima di procedere alla sintonizzazione è necessario cancellare le liste canali precedentemente memorizzate (vedi procedura di CANCELLAZIONE LISTE) a meno che non si tratti di una prima installazione.</b></p> <p><b>Procedura di CANCELLAZIONE LISTE</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Premere "MENU" sul telecomando</li> <li>2) Selezionare "organizzazione canale" e premere "OK"</li> <li>3) Inserire PIN "0000" (a meno di modifiche da parte dell'utente)</li> <li>4) Selezionare "cancella tutti i canali" e premere "OK"</li> <li>5) Per confermare premere "OK"</li> <li>6) Premere "Exit" per tornare al menu principale</li> </ol> <p><b>Procedura di SINTONIZZAZIONE</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Selezionare "Installazione" e premere "OK"</li> <li>2) Inserire PIN "0000" (a meno di modifiche da parte dell'utente)</li> <li>3) Selezionare "autoscansione" e premere "OK"</li> <li>4) Premere OK</li> <li>5) Attendere fine ricerca e premere "OK"</li> <li>6) Premere "Exit" (3 volte)</li> </ol> <p><b>Procedura di SINTONIZZAZIONE manuale per la ricezione anche dei canali E7 e E9 (Banda III VHF)</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Selezionare "Installazione" e premere "OK"</li> <li>2) Inserire PIN "0000" (a meno di modifiche da parte dell'utente)</li> <li>3) Selezionare "manuale scansione"</li> <li>5) Selezionare "frequenza del canale" e inserire la frequenza "191500" (se il comune riceve Raiuno digitale sul canale E7) "205500" (se il comune riceve Raiuno digitale sul canale E9) e premere "OK"</li> <li>6) Selezionare "larghezza di banda", scegliere "7 Mhz" e premere "OK"</li> <li>7) Selezionare "intervallo di sicurezza", scegliere "1/32" e premere "OK"</li> <li>8) Selezionare "modalità FTT", scegliere "AUTO" o "8K" e premere "OK"</li> <li>9) Premere "OK"</li> </ol>

<b>SIEMENS</b>	<b>THINBOX</b>	Access Media	<p><b>Procedura di SINTONIZZAZIONE</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Premere "MENU" sul telecomando</li> <li>2) Selezionare "sintonizza canali" e premere "OK"</li> <li>3) Selezionare "sintonia automatica" e premere "OK"</li> <li>4) Confermare premendo "OK"</li> <li>5) Attendere fine ricerca</li> <li>6) Premere "OK"</li> </ol> <p><b>Procedura di SINTONIZZAZIONE manuale per la ricezione anche dei canali E7 e E9 (Banda III VHF)</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Premere "MENU" sul telecomando</li> <li>2) Selezionare "sintonizza canali" e premere "OK"</li> <li>3) Selezionare "sintonia manuale digitale" e premere "OK"</li> <li>4) Selezionare "sintonia frequenza" e inserire la frequenza            "191500" (se il comune riceve Raiuno digitale sul canale E7)            "205500" (se il comune riceve Raiuno digitale sul canale E9)            e premere "OK"</li> <li>5) Selezionare "larghezza di banda", scegliere 7 Mhz e premere "OK"</li> <li>6) Selezionare "Intervallo di guardia", scegliere 1/32 e premere "OK"</li> <li>7) Selezionare "Modo di Trasmissione", scegliere 8K e premere "OK"</li> <li>8) Selezionare "Sintonizza" e premere "OK"</li> <li>9) Attendere fine ricerca</li> <li>10) Premere "OK"</li> </ol>
----------------	----------------	-----------------	--

<p><b>Strong</b> (Fracarro)</p>	<p><u>SRT5500MHP</u> (*) <u>SRT5505MHP</u> (*) <u>SRT5506MHP</u> <u>SRT5507MHP</u></p>	<p>ADB</p>	<p><b>Procedura di SINTONIZZAZIONE</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Premere "MENU" sul telecomando</li> <li>2) Selezionare "Installazione" e premere "OK"</li> <li>3) Selezionare "ricerca canale" e premere "OK"</li> <li>4) Selezionare "reinstalla lista canali" e premere "OK"</li> <li>5) Premere "OK"</li> <li>5) Per avere l'ordinamento automatico dei canali selezionare "Numerazione canali automatica" altrimenti selezionare "Numerazione canali normale"</li> <li>6) Premere "OK"</li> <li>7) Attendere fine ricerca</li> <li>8) Premere "OK"</li> <li>9) In caso appaia la schermata "Conflitto di canali" scegliere il programma desiderato e premere OK altrimenti dopo alcuni secondi verrà comunque selezionato il primo programma della lista</li> <li>9) Premere "Exit" o "Menù"</li> </ol> <p><b>Procedura di SINTONIZZAZIONE semiautomatica per la ricezione anche dei canali E7 e E9 (Banda III VHF)</b></p> <p>Prima di procedere alla sintonizzazione è necessario impostare il paese (Svezia).</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Premere "MENU" sul telecomando</li> <li>2) Selezionare "Installazione" e premere "OK"</li> <li>3) Selezionare "impostazioni" e premere "OK"</li> <li>4) Selezionare "nazione" e premere "OK"</li> <li>5) Selezionare "Svezia" e premere "OK"</li> <li>6) Premere "OK"</li> <li>7) Attendere fine ricerca</li> <li>8) Premere "OK"</li> <li>9) In caso appaia la schermata "Conflitto di canali" scegliere il programma desiderato e premere OK altrimenti dopo alcuni secondi verrà comunque selezionato il primo programma della lista</li> <li>10) Premere "Exit" o "Menù"</li> </ol>
-------------------------------------	--	------------	---

<b>Tele System</b>	<u><b>TS 7.0 DT (*)</b></u> <u><b>TS 7.7 DT</b></u> <u><b>TS 7000 MHP</b></u> <u><b>TS 7200 MHP</b></u> <u><b>TS 7700 MHP</b></u>	Tele System	<p><b>Procedura di SINTONIZZAZIONE</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Premere "MENU" sul telecomando</li> <li>2) Selezionare "Sistema" e premere "OK"</li> <li>3) Selezionare "ricerca canale" e premere "OK"</li> <li>4) Premere il pulsante "ROSSO" sul telecomando</li> <li>5) Attendere fine ricerca</li> <li>6) In caso di "conflitto LCN" selezionare il canale preferito, premere il tasto "ROSSO" e confermare con il tasto "OK" . (Se l'utente non opera la selezione, dopo pochi secondi il ricevitore opererà la scelta in automatico.)</li> <li>7) Premere il tasto "VERDE" per aggiungere tutti i canali trovati in lista.</li> <li>8) Premere "OK".</li> <li>9) Premere "EXIT" per uscire dal menu</li> </ol>
	<u><b>TS 7.1 DT</b></u> <u><b>TS 7.2 DT (*)</b></u> <u><b>TS 7.3 DT (*)</b></u> <u><b>TS 7.4 DT (*)</b></u>	Tele System	<p><b>Procedura di SINTONIZZAZIONE</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Premere "MENU" sul telecomando</li> <li>2) Selezionare "Installazione" e premere "OK"</li> <li>3) Inserire PIN 1234 (a meno di modifiche da parte dell'utente) e premere "OK"</li> <li>4) Selezionare "ricerca canali" e premere "OK"</li> <li>5) Selezionare "prima installazione" e premere "OK"</li> <li>6) Attendere fine ricerca</li> <li>7) Premere "OK"</li> <li>8) Selezionare "SI" con le frecce destra/sinistra per avere l'ordinamento automatico dei canali</li> <li>9) In caso di "conflitto LCN" selezionare il canale preferito, premere il tasto "OK" .</li> <li>10) Premere "EXIT" per uscire dal menu</li> </ol>

<b>Thomson</b>	<b><u>DTI3000</u></b>	ADB	<p><b>Procedura di SINTONIZZAZIONE</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Premere "MENU" sul telecomando</li> <li>2) Selezionare "Installazione" e premere "OK"</li> <li>3) Selezionare "ricerca canale" e premere "OK"</li> <li>4) Selezionare "reinstalla lista canali" e premere "OK"</li> <li>5) Premere "OK"</li> <li>5) Per avere l'ordinamento automatico dei canali selezionare "Numerazione canali automatica" altrimenti selezionare "Numerazione canali normale"</li> <li>6) Premere "OK"</li> <li>7) Attendere fine ricerca</li> <li>8) Premere "OK"</li> <li>9) In caso appaia la schermata "Conflitto di canali" scegliere il programma desiderato e premere OK altrimenti dopo alcuni secondi verrà comunque selezionato il primo programma della lista</li> <li>10) Premere "Exit" o "Menù"</li> </ol>
<b>UNITED</b>	<b><u>DWBT8092</u></b>		<p><b>Procedura di SINTONIZZAZIONE</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Premere "MENU" sul telecomando</li> <li>2) Selezionare "Installazione" e premere "OK"</li> <li>3) Inserire PIN 1234 (a meno di modifiche da parte dell'utente) e premere "OK"</li> <li>4) Selezionare "impostazioni apparecchio" e premere "OK"</li> <li>5) Selezionare "ricerca canali" e premere "OK"</li> <li>6) Premere "OK" per avviare la sintonizzazione</li> <li>7) Premere "OK" per effettuare la memorizzazione</li> <li>8) Premere "EXIT" per uscire dal menu</li> </ol>

<b>Winbox</b>	<u><b>DT 3000</b></u>	Tele System	<p><b>Procedura di SINTONIZZAZIONE</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Premere "MENU" sul telecomando</li> <li>2) Selezionare "Installazione" e premere "OK"</li> <li>3) Inserire PIN 1234 (a meno di modifiche da parte dell'utente) e premere "OK"</li> <li>4) Selezionare "ricerca canali" e premere "OK"</li> <li>5) Selezionare "prima installazione" e premere "OK"</li> <li>6) Attendere fine ricerca</li> <li>7) Premere "OK"</li> <li>8) Selezionare "SI" con le frecce destra/sinistra per avere l'ordinamento automatico dei canali</li> <li>9) In caso di "conflitto LCN" selezionare il canale preferito, premere il tasto "OK" .</li> <li>10) Premere "EXIT" per uscire dal menu</li> </ol>
<b>Worldsat</b> (Fracarro)	<u><b>DT5200</b></u> <u><b>DT5300</b></u>	ADB	<p><b>Procedura di SINTONIZZAZIONE</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Premere "MENU" sul telecomando</li> <li>2) Selezionare "Installazione" e premere "OK"</li> <li>3) Selezionare "ricerca canale" e premere "OK"</li> <li>4) Selezionare "reinstalla lista canali" e premere "OK"</li> <li>5) Premere "OK"</li> <li>5) Per avere l'ordinamento automatico dei canali selezionare "Numerazione canali automatica" altrimenti selezionare "Numerazione canali normale"</li> <li>6) Premere "OK"</li> <li>7) Attendere fine ricerca</li> <li>8) Premere "OK"</li> <li>9) In caso appaia la schermata "Conflitto di canali" scegliere il programma desiderato e premere OK altrimenti dopo alcuni secondi verrà comunque selezionato il primo programma della lista</li> <li>10) Premere "Exit" o "Menù"</li> </ol> <p><b>Procedura di SINTONIZZAZIONE semiautomatica per la ricezione anche dei canali E7 e E9 (Banda III VHF)</b></p> <p>Prima di procedere alla sintonizzazione è necessario impostare il paese (Svezia).</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Premere "MENU" sul telecomando</li> <li>2) Selezionare "Installazione" e premere "OK"</li> <li>3) Selezionare "impostazioni" e premere "OK"</li> <li>4) Selezionare "nazione" e premere "OK"</li> <li>5) Selezionare "Svezia" e premere "OK"</li> <li>6) Premere "OK"</li> <li>7) Attendere fine ricerca</li> <li>8) Premere "OK"</li> <li>9) In caso appaia la schermata "Conflitto di canali" scegliere il programma desiderato e premere OK altrimenti dopo alcuni secondi verrà comunque selezionato il primo programma della lista</li> <li>10) Premere "Exit" o "Menù"</li> </ol>

<b>ZODIAC</b> (Melchioni)	<u>DZR-1800DTT</u> <u>DZR-1810DTT</u> <u>DZR-2000DTT</u> <u>DZR-2001DTT</u>	Tele System	<p><b>Procedura di SINTONIZZAZIONE</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Premere "MENU" sul telecomando</li> <li>2) Selezionare "Installazione" e premere "OK"</li> <li>3) Inserire PIN 1234 (a meno di modifiche da parte dell'utente) e premere "OK"</li> <li>4) Selezionare "ricerca canali" e premere "OK"</li> <li>5) Selezionare "prima installazione" e premere "OK"</li> <li>6) Attendere fine ricerca</li> <li>7) Premere "OK"</li> <li>8) Selezionare "SI" con le frecce destra/sinistra per avere l'ordinamento automatico dei canali</li> <li>9) In caso di "conflitto LCN" selezionare il canale preferito, premere il tasto "OK" .</li> <li>10) Premere "EXIT" per uscire dal menu</li> </ol>
------------------------------	--	----------------	---

Nota: I modelli con l'asterisco sono stati provati direttamente nei laboratori FUB, per gli altri si è fatto riferimento al manuale del decoder o alla relativa omogeneità con gli altri modelli dello stesso costruttore.